



INSTRUKCJA STOSOWANIA

RD-MONOVAR PU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być odtłuszczone, suche i bez kurzu. Dla najlepszych efektów zalecamy:

- przeszlifować podłoże i odkurzyć
- zmyć wodą z detergentem (np. płyn do mycia naczyń) celem pozbycia się tłuszczu
- wyczyścić (np. szczotkami ryżowymi w przypadku powierzchni betonowych)
- następnie bardzo dokładnie i obficie sputkać wodą – aby pozbyć się resztek detergentu
- pozwolić powierzchni wyschnąć
- alternatywnie kurzu oraz luźnych powłok malarskich i tłuszczu można pozbyć się poprzez bardzo dokładnie zmycie podłoża myjką ciśnieniową pod ciśnieniem min. 200 bar.

Jest to kluczowy proces dla przyczepności powłoki do podłoża.

Proszę dokonywać aplikacji przy minimum 8°C.

Nakładanie lakieru poliuretanowego Monovar PU

A. Mieszanie

- Produkt **dobrze wymieszać** przed użyciem.

B. Aplikacja

- Zalecana aplikacja 2 warstw Monovar PU
- **Wydajność produktu to 10m²/l.**
- **UWAGA:** Nie należy nakładać zbyt grubych powłok (mniej niż 6m² z litra). Lepiej nałożyć 2 cienkie powłoki niż 1 grubą.
Gruba powłoka wydłuża czas schnięcia. Uzyskujemy przy niej także gorsze właściwości.
- Jeżeli zachodzi potrzeba, drugą powłokę nakładamy po 1 – 4 godz. po aplikacji 1 warstwy w zależności od temperatury i wilgotności.
- **W przypadku wysokich temperatur:** Nie zalecamy aplikacji w warunkach szybkiego schnięcia (bardzo wysokie temperatury, wiatr, aplikacja w pełnym słońcu). W przypadku zbyt szybkiego wysychania może wystąpić ryzyko wystąpienia efektu podwójnego krycia (widać gdzie wałkiem malowaliśmy dwukrotnie). Jeżeli aplikacja musi być dokonywana w warunkach szybkiego schnięcia, **sugerujemy rozcieńczenie do 10% wodą.**
- W przypadku aplikacji na dachówkach oraz innych porowatych, chłonnych podłożach pierwszą warstwę **należy rozcieńczyć 10% wodą.** Pierwsza rozcieńczona powłoka pełni funkcję podkładu. Drugą warstwę nakładamy nierozcieńczoną.

Opcjonalne dodatki

- **Płatki dekoracyjne** - opakowanie wystarcza na około 10-30 m² (0,5 kg) w zależności od oczekiwanego zagęszczenia. Przy zużyciu 0,5kg na 25m² opakowanie należy podzielić na 10 równych części celem równomiernego rozrzucania płatków. Płatki należy nakładać zaraz po pomalowaniu 2,5 m² na mokrą nawierzchnię.

Po otrzymaniu materiałów należy pozostawić je aż do osiągnięcia temperatury pomieszczenia, w którym będą aplikowane.

UWAGA: Powyższe informacje dotyczą aplikacji w +/- 20°C. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają: czas indukcji, czas na wykorzystanie materiału oraz czas min/max jaki należy odczekać pomiędzy kolejnymi powłokami. Z reguły przy temp. ok. 30°C. czasy ulegają dwukrotnemu skróceniu, natomiast przy temp. ok. 10°C. czasy ulegają wydłużeniu. Są to wartości przybliżone. Dla szczegółowych informacji proszę odnieść się do karty informacji technicznej.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w karcie informacji technicznej.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta i dystrybutora, firma Noxan Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Noxan Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja stosowania zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dystrybutor:

Noxan Sp. z o.o.
ul. Pułtuska 13
61-052 Poznań

Tel. +48 61 870 87 03
Fax +48 61 624 32 98
www.noxan.pl

